

Jak zhotovit Line-Locker s Lock-Padem



Vytvořte na popruhu ohyb.



Kolem ohybu přiložte lock-pad.



Protáhněte lajnu s lock-padem skrz line-locker.



Ohyb otočte kolem hladké části line-lockeru a znovu protáhněte skrz.





Do vzniklého oka cvakněte karabinu, nebo šekl.



Srovnejte popruh s lock-padem v line-lockeru a potom jej dotáhněte.

