



Stavba:

Nalezněte vhodný, statný strom, nebo jiný dostatečně pevný kotvící bod. Poté obhodyte popruh kolem kotvícího bodu a provlékněte pevnostním okem. Jako ochranu popruhu a stromu, nebo jiného kotvícího bodu použijte např. koberec. Ochráníte tak jak strom, tak případné poškození popruhu ostrými hranami.



Stejně tak jako popruh, ukotvíte na druhém kotvícím bodě ráčnu. Při provlečení pevnostním okem porovnejte popruh aby docházelo k co nejmenšímu tření.

Připravte ráčnu do odemčené polohy, tak, že zatáhnete za malou páčku. Pak protáhněte druhý konec popruhu ráčnou a pevně utáhněte. Poté uzamkněte ráčnu jejím zavřením.



Před prvním použitím ještě zkontrolujte ráčnu i kotvící body.

Skládání:

Zatáhněte za páku malé rukojeti a ráčna se uvolní. Poté vytáhněte namotaný popruh. Pozor na prsty při uvolňování ráčny.



Návod na údržbu:

Popruh lze vyprat v teplotě vody do 30C. Lze použít jemný čistící prostředek. Po vyprání ponechte popruh uschnout ve stínu.

Varování:

Slackline může být potenciaálně nebezpečný sport. Slackline set může být použit výhradně na vlastní nebezpečí. Při stavbě a používání Slackline dochází k velikým pnutím, proto je nutné pracovat se zvýšenou opatrností. Slackline je určena pro jednu osobu. Tento set je sportovní potřebou, nikoli hračkou.

Slackline může být použita pouze na rovné ploše bez překážek, nejlépe nad písčitym povrchem nebo nad trávou.

Výška napnutí Slackline by měla být cca 50cm nad povrchem a měla by být zatížena pouze jednou osobou (cca 80kg).

Slackline je určena k chození, nikoli ke skokům, které jsou zakázané.

Kotvící body musí být dostatečně pevné a stabilní. Musí odolat zatížení cca 2500 kg.

Nepoužívejte jako kotvení automobil. Při kotvení zkontrolujte zda nejsou na kotvících bodech ostré hrany, pokud ano, doporučujeme použít koberec mezi kotvící bod a popruh. Stejně tak doporučujeme použití koberce v případě kotvení ke stromu.

Děti nesmějí slackline používat bez dozoru dospělých.

Přihlízející musí dodržet bezpečnou vzdálenost od Slackline – cca 2m. Slackline nenechávejte dlouhou dobu napnutou, pokud ji nepoužíváte, povolte ji. Aby jste se vyhnuli nehodě v noci, doporučujeme sbalení Slackline před setměním.